



DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTINGEN

Bij het vaststellen van de draairichting worden de deuren van binnenuit bekeken. Onderstaande afbeeldingen geven de verschillende draairichtingen weer. Deze draairichtingen worden aangeduid volgens de DIN-norm en geven de stand van de dagschoot aan ten opzichte van de sluitplaat.

DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTING 1 - DIN LINKS

Rechts naar binnen.

Links slot voor insteek deur- en loopsloten.



DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTING 2 - DIN RECHTS

Links naar binnen.

Rechts slot voor insteek deur- en loopsloten.



DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTING 3 - DIN LINKS

Links naar buiten.

Rechts slot voor insteek deur- en loopsloten. Links slot voor kast en meubelsloten.



DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTING 4 - DIN RECHTS

Rechts naar buiten.

Links slot voor insteek deur- en loopsloten. Rechts slot voor kast en meubelsloten.



DEURPROFIELEN - OPDEKDEUR

Een opdekdeur wordt meestal gebruikt bij binnendeuren in de woningbouw. Bij buitendeuren ook wel als plataldeur.

Een plataldeurslot heeft een voorplaat die "uit het midden" staat.

De Mauer® 8255- en 8256-sloten hebben deze kenmerken.

DEURPROFIELEN - STOMPE DEUR

Wordt gebruikt bij de meestal wat hoogwaardigere binnendeuren in de woningbouw, maar vooral bij utiliteitsbouw en buitendeuren. Een slot gebruikt in een stompe deur heeft meestal een voorplaat van 20 of 24 mm die "in het midden" staat.

De Mauer® 8235/36, 8535 en 9035/36 sloten zijn geschikt voor stompe deuren.

DEURPROFIELEN - STOMPE DEUR MET SCHUINE VOORPLAAT

Een minder gebruikt profiel is de stompe deur met schuine voorplaat. Wordt nog toegepast bij kerkdeuren, deuren van historische gebouwen of openslaande deuren. Meestal op basis van renovatie.

Bij Mauer® kunnen veel sloten uit het assortiment voorzien worden van een schuine voorplaat. Dit dient dan bij de bestelling te worden aangegeven.

